

Návod na montáž

Řešení vnější oblasti připojovací spáry

V případě montáže kontaktního zateplovacího systému (ETICS) **v krátkém časovém úseku po instalaci oken** přebírá funkci připojovací spáry ve vnější oblasti systém ETICS (zejména izolant a APU lišta).

V tomto případě lze od aplikace izolačního hranolu a exteriérové těsnicí pásky upustit.

Pokud se bude montáž kontaktního zateplovacího systému (ETICS) provádět **v delším časovém horizontu po instalaci oken**, je nutné zajistit vnější oblast připojovací spáry následujícím způsobem:

Lepení exteriérové pásky s izolačním hranolem



1. Na stěnu podél rámu naneste penetrační nátěr/nástřík. Nátěr/nástřík proveďte i kolem všech nosných konzol.



2. Z fasádní minerální vlny nařežte izolační hranoly o tloušťce o 1 cm kratší než je předsazení rámu okna. Šířka hranolu musí být minimálně 10 cm (měla by zakrývat žebra nosné konzoly FIXPOINT 80). Nadpražní izolační hranol seřízněte pod úhlem 45° (kvůli odvodu stékající vody).



3. Podél obvodu rámu nalepte nařezané izolační hranoly (např. nízkoexpansní PU pěnou). V parapetní části doporučujeme tloušťku izolačního hranolu přizpůsobit v návaznosti na přiléhající konstrukce ETICS a spádového parapetního izolačního klínu.



4. Na vnější okraje rámu obou ostění a nadpraží nalepte exteriérovou těsnicí pásku. V parapetní části nalepte pásku na parapetní podkladní profil rámu okna. Pásku lepte v tomto pořadí:

1. na parapetní hranu
2. na obě ostění
3. na nadpraží



5. Exteriérovou těsnicí pásku přetáhněte přes izolační hranol z minerální vlny a nalepte vodotěsně na obvodové zdivo.



6. Zkontrolujte vodotěsnost utěsnění.

Poznámka:

Tento postup montáže exteriérové pásky se provádí s ohledem na požadavek „překrytí pásek po vodě“.

Upozornění:

Nezakrytá nosná konzola může být vystavena slunečnímu záření maximálně po dobu 6 týdnů.