

### Návod na montáž

#### Řešení vnitřní oblasti připojovací spáry



1. Před zabudováním okna nalepte na vnější plochu rámu okna v ostění a v nadpraží interiérovou pásku šířky 70 mm se šířkou lepicí styčné plochy cca do 10 mm.



2. Interiérovou pásku v rozích v nadpraží nastříháte.



3. Po montáži okna přilepte volné okraje interiérové pásky na ostění a nadpraží. Pásku mezi rámem okna a stěnou nechte mírně prověšenou (pro potřebnou dilataci pásky).



4. Na parapetní podkladní profil pod okenní rám nalepte interiérovou pásku šířky 70 mm nebo 100 mm (podle vzdálenosti parapetního profilu od stěny) a druhou stranu pásky nalepte na parapetní plochu.



5. Kousky interiérové pásky přelepte nastřížená místa pásky v rozích v nadpraží a napojení konců pásky v rozích v parapetní rovině tak, aby byla zaručena parotěsnost a vzduchotěsnost.



6. Zkontrolujte, zda interiérové pásky přiléhá po celém obvodu k okennímu rámu i ke stěně. Případné možné netěsnosti utěsňte přelepením páskou nebo vhodným těsnícím tmelem.



Příklad zabudovaného okna systémem předsažené montáže WIN-ROCK - pohled z interiéru