

Návod na montáž T90 a T140



1. Skrz izolant vyvrtáme otvor pro hmoždinku do podkladního materiálu.



2. Do vyvrtaného otvoru zasuneme hmoždinku s přidavným talířem T90 či T140.



3. Hmoždinku zasuneme do vyvrtaného otvoru po spodní hranu rozšíření dřívku hmoždinky pod talířkem hmoždinky.



4. Montážním přípravkem OPTI Tool aplikujeme hmoždinku s přidavným talířem T90 či T140 do izolantu v jednom kroku.



5. Dokončená aplikace přidavného talíře T90.



6. Dokončená aplikace přidavného talíře T140.